



ADVARSEL

OPPBEVARES UTENFOR BARNES REKKEVIDDE.

Hold avstand til ansikt og klær når lighteren tennes. Skal ikke brukes til å tenne sigaretter, sigarer eller pipe. Påse at flammen slukner etter bruk. Skal aldri utsettes for temperaturer over 50 °C eller vedvarende sollys. Skal ikke stikkes hull på eller brennes. Skal ikke holdes tent i mer enn 30 sek. Følg alle anvisningene og advarslene til produsenten av elektriske apparater eller andre enheter ved bruk av dette produktet. Vent i to minutter etter etterfyll av drivstoff før lighteren tas i bruk. Inneholder brennbar gass under trykk.

Det finnes ikke barnesikre lightere. En voksens oppsyn er absolutt nødvendig.

Instruksjoner for første fylling

ADVARSEL: Lighteren inneholder ikke butan – vær sikker på at du fyller lighteren forsiktig ifølge disse instruksjoner.

1. Innstill flammejustering til minimumsstilling (C).
2. Fyll med Zippo Premium Butane eller annen butangass av superkvalitet. Ikke bruk lighteren i minst 4 timer. Dette er for å la butanen og de indre delene stabilisere seg før bruk. For tidlig tenning av lighteren kan forårsake en eksessiv og farlig flammehøyde.
3. Når du tenner lighteren for første gang, vær sikker på at flammejusteringen er innstilt til minimumsstillingen. Bruk med forsiktighet og rett den bort fra personer og brennbare stoffer.
4. Etter at flammen er stabilisert, juster den til den foretrukne flammehøydeinnstillingen.

Bruksanvisning:

Vår klassiske design av Zippo Mini MPL har en patentbeskyttet barnesikringslås (A), som kople ut og lar tenningsbryteren (B) kople inn.

Slik bruker du lighteren:

- 1) Trykk ned og hold sikkerhetslåsknappen (A).
- 2) Skyv tenningsbryteren (B) forover for å tenne og hold for å opprettholde flamme.
- 3) Slipp tenningsbryteren for å slukke flammen og stoppe tilførsel av driftsstoff.

Slik justerer du flammen:

Vri regulatoren (C) til + (høyere) eller til - (lavere).

Etterfyll ikke nær åpen flamme eller varmekilder og/eller gnister. Skal kun brukes på et godt ventilert sted.

Slik etterfyller du lighteren:

- 1) Bruk kun beste kvalitet gass (butan) til å etterfille. Bruk av annet enn Zippo Premium gas (butane) kan resultere i skade på fyllingsventilen og kan føre til tilstopping.
- 2) Hold alltid Mini MPL i stillingen som vises for å etterfille. Plasser drivstoffdysen inn i fyllingsventilen (D) og trykk ned flere ganger med fast, jevnt trykk. Hold i flere sekunder. Genta hvis det er nødvendig.

- 3) Vent i minst to minutter etter fylling før bruk.

Zippo Premium Butane Fuel anbefales for Zippo Mini MPL og andre etterfyllbare butanprodukter.

GARANTI

Enhver Zippo Mini MPL som returneres til oss for reparasjon under garantien innen tre år fra kjøpsdatoen, vil bli reparert gratis eller erstattet ett skjønn. For service under denne garantien, ta kontakt med Zippo-forhandleren for anvisninger eller returen den til forretningen hvor den ble kjøpt. Skade på Mini MPL som er et resultat av misbruk eller feil bruk er ikke dekket av garantien. Overflatebelegget er ikke dekket av garantien.

Denne garantien kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter iflg nasjonale lover.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KAN DU POSTE EN ZIPPO MINI MPL TIL ZIPPO. VENNLIGST FØLG RÅD FR FORHANDLEREN I LANDET DITT.